# レンジフード ツインフラットシリーズ

# 取扱説明書



#### もくじ

安全上のご注意	2~3
使用上のお願い	4
使いかた	5~7
各部のなまえ	5
操作スイッチ	$6\sim7$
お手入れのしかた	8~19
取りはずしのしかた	9~10
組み立てのしかた	1 1
お手入れのしかた	12~13
ファンのお手入れのしかた	14~18
ランプ交換のしかた	19
故障かなと思ったら	20
仕 様	21
アフターサービス	21
修理を依頼されるときは	22

#### 販売店・工事店様へ:

この取扱説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ご使用される前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは取付説明書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。

1302 6681



# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると 生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

: 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

#### 絵表示の例



○ 記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグを コンセントから抜いてください)が描かれています。



修理技術者以外の人は、絶対に分解し たり修理・改造はしないこと

発火・感電したり、異常動作してけが をするおそれがあります



電気部品(モーター・スイッチ等)は、 水・洗剤等の液体につけたりかけたり しないこと

水かけ禁止

ショート・感電 のおそれがあり ます





電源プラグは、ぬれた手で抜き差し しないこと

感電やけがをするおそれがあります

濡れ手禁止



操作禁止

▶ ガス漏れのときは、スイッチを操作 しないこと

爆発・引火のおそれがあります



お手入れやランプ交換の際は必ず電源 プラグをコンセントから抜く、または 分電盤のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります







電源プラグは、刃および刃の取付面に ほこりが付着している場合はよく拭く こと


ほこりを とる

火災の原因になります



交流 100 V以外では使用しないこと 火災・感電の原因になります

使用禁止



# 安全上のご注意



持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の電源プラグを 持って引き抜くこと

コードにキズが付き、 火災や感電の原因に なります





長期間ご使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く、ま たは分電盤のブレーカーを切ること

絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります



運転停止

▶ 調理中、油に火がついたときは、 運転を止めること

運転をしていると、 火の勢いがより強く なり火災の原因にな ります





調理中は、整流板や周辺の部品に手を 触れないこと

整流板や部品が 落下して、やけ どやけがをする おそれがあります





接触禁止

▶ 運転中は指や物を絶対に入れないこと

けがをするおそれが あります





取付注意

お手入れの際にはずした整流板やファ ン、部品の取り付けは確実におこなう こと

落下によりけがを するおそれがあり ます





手袋をする

**▶ お手入れの際は、必ず厚手の手袋をす** ること

鋼板の切り口や角で けがをするおそれが あります





使用禁止

本体に異常な振動が発生した場合、 使用しないこと

本体・部品の落下によりけがをする おそれがあります



使用禁止

指定以外のランプを使わないこと ランプカバー周辺が高温となり、

やけどをするおそれがあります また、火災や故障の原因になります




ランプ交換の際は、ガラスやランプが 十分冷めてからおこなうこと

やけどをするおそれがあります



▶ レンジフードの上に物を置かないこと

落下によりけが をしたり、火災 や故障の原因に なります





点灯中の LED ランプを直視しないこと 目を傷めるおそれがあります





部品の取り付けまたは取りはずしの際 は、部品を落とさないように両手で しっかりと支えること

落下するとけがをしたり、部品のキズ・ 変形の原因になります



整流板を本体から取りはずさずに、 下図のような状態でお手入れをしな いこと

落下注意

落下するとけがを したり、部品の キズ・変形の原因 になります



# 使用上のお願い

■ 調理機器を使用するときは、 必ずレンジフードを運転して ください

運転しないとフード内の温度 が上がり、製品の損傷や高熱 による故障の原因になります



● 部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の 影響で煙の捕集性能が悪くなる場合があります

レンジフード近辺の扉や窓からの横風等の影響が ないようにしてください

● 調理機器の空焚きは絶対に しないでください

製品の損傷や高熱による故障の原因になります



● IH クッキングヒーター(電気コンロ)を使用時、 レンジフードがあたたまりにくいため、結露(水滴) が生じることがあります

お手数ですがその際は滴下する前に拭き取ってご 使用ください

特に冬期など気温の低い状況では結露が発生しや すくなりますのでご注意ください

● グリル付の調理機器と合わせて使用する場合、 グリル排気口から出る煙によって、壁パネルも しくはランプカバー表面が結露することがあり ます

結露した場合は拭き取ってご使用ください

- キッチンの気温が低いときに使用された場合には レンジフードの表面が結露することがあります 結露した場合は拭き取ってご使用ください
  - 和路した物口は払さ取りてご使用へたさい
- テレビ・エアコンなどのワイヤレス発信器を操作しているときは、換気連動システムが正常に動作しない場合がありますが、故障ではありません

● レンジフードの運転中は給気をおこなってください

レンジフード反対側の壁に 空気の取入口を設けるか、 部屋の扉を少し開けてくだ さい

さい 空気の取り入れが不十分 ですと換気性能が低下 したり、レンジフードに 異音・振動が発生する場合 があります



● エアコンの風が直接あたらないようにしてください

風を受けると、吸い込みが悪くなります オープンな場所では特にレンジフードから漏れやす くなります


● 市販のフィルターに交換したり、重ねて使用しない でください

吸い込みが悪くなり、異音・振動 が発生する場合があります 性能を維持するため、専用の アクアスリットフィルタを ご使用ください



● 湯沸器はレンジフードから 50cm 以上離してください レンジフードの下部には湯沸器を絶対に取り付けな いでください

製品の損傷や高熱による 故障の原因になります



● アクアスリットフィルタが調理機器の真上 85cm 以上に取り付けてあるか確認してください


火災予防のため、火災予防条例ではグリスフィルターの下端が調理機器の真上、80cm以上必要です

● 整流板をはずして使用しないでください

吸い込みが悪くなります

● 受信部と照明器具を近付けすぎないでください


照明器具が連動信号 受信部から1m以内 に設置された場合、 換気連動システムが 正常に動作しない ことがあります




# 使いかた

# 各部のなまえ

■ センターフード (天井取付タイプ)




■サイドフード



# 使いかた

# 操作スイッチ

※ レンジフードの操作には別売リモコンスイッチ(品番:RMC-04)もご使用になれます。 (リモコンスイッチでは常時換気の設定/解除、およびスイッチのロック/ロック解除はできません)



#### 常時 換気

#### 常時換気スイッチ

本レンジフードは建築基準法による住宅の常時 換気をおこなう設備として使用できます。調理 やお手入れのときを除き、連続換気ができます。 (風量は「弱」よりも少ない微弱モードで運転 します。)

(文献) スイッチを押すと、常時換気運転に設定されます。常時換気運転を解除するには、約3秒間押し続けます。

●常時換気運転時(常時換気運転表示ランプが点灯)に 選転 スイッチ(弱・中・強)を押すと、レンジフード運転に切り替わり、設定された風量で運転し続けます。

切 または ③分線 スイッチを押すと、常時換気 運転に切り替わります。

※通常運転時に常時換気の設定/解除はできません。(レンジフード機能が優先されます。) 常時換気運転を設定/解除する場合は、

切 スイッチを押し、いったん通常運転を停止 させてください。

専用調理機器と連動運転の場合も同様です。

#### 3分後切

#### 3分後切スイッチ

通常、調理が終わった後は 39mm スイッチを押してください。そのままの風量で約3分間運転し続けて自動的に運転を停止します(3分後切機能)。

3分間のタイマー運転により、調理の後のにおいやファンについた油汚れなどを 軽減させます。

- ※常時換気運転が設定されている場合は、 約3分後に常時換気運転に切り替わります。

長押レロック/解除

### 切

#### 切スイッチ

押すと直ちに運転が停止します。(照明は消えません。) 常時換気モードに設定されている場合は、直ちに常時換気運転に切り替わります。

- ■スイッチの「ロック」(操作機能全てが「切」状態になります) スイッチを「ロック」すると、スイッチを押してもファン・照明は操作できません。
  - 切 スイッチを約3秒間押し続けると「ピピッ」と音が鳴り、スイッチがロックされ、ファンは停止し、照明も消灯されます。
  - このとき、タイマー表示ランプと常時換気運転表示ランプが交互に点滅します。
  - この状態で 切 以外のスイッチを押しても「ピピピ」と警告音が鳴り、ファン・照明は 作動しません。また、別売リモコンスイッチによる操作もできません。

「ロック」を解除するには、もう一度「ピー」と音がするまで 切 スイッチを約3秒間 押し続けます。ロック解除後は、必要に応じて常時換気、照明、運転・風量切替スイッチ を再操作してください。

- ※ ロック操作は調理を終え、レンジフードが十分冷めた状態でおこなってください。
- ※ 停電した場合やブレーカーを切った場合は、ロックは解除されます。

### 照明

#### 照明スイッチ

スイッチを押すと照明が点灯します。 スイッチを押すたびに点灯/消灯を繰り返します。

弱 中 強

### 運転

#### 運転・風量切替スイッチ

スイッチを押すたびに設 定が変わり運転表示ラン プが切り替わります。



弱: 煙の少ないとき。静かに運転したいとき。

中: 通常の運転のとき。

強: 煙の多いとき。早く換気したいとき。

#### ※切り忘れ防止タイマー

このレンジフードは、最後に操作したときから、約5時間運転し続けると自動的に運転を停止し、 照明を消灯します。再び運転するときは、運転・風量切替スイッチを押してください。なお、常時 換気モードが設定されている場合は、約5時間後に照明が消え、常時換気運転に切り替わります。

#### レンジフード連動タイプ専用調理機器と組み合わせてご使用になる場合

- ●連動調理機器を着火すると、自動的にレンジフードは「中」運転をおこないます。 この状態からレンジフードのスイッチ(切、風量切替、照明)操作がおこなえます。
- ●調理機器を消火した際、レンジフードは自動的に3分後に運転を停止しますが、照明や常時換気はもとのままの状態です。
- ●レンジフードの風量調節および照明の入/切などの操作を調理機器前面の操作パネルでもおこなえます。(詳細については調理機器の取扱説明書をご覧ください。)

専用調理機器については当社までお問い合わせください。



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く、または分電盤 のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります







電源プラグはぬれた手で抜き差ししない こと

感電やけがをするおそれがあります

#### 濡れ手禁止



電気部品(モーター・スイッチ等)は、 水・洗剤等の液体につけたりかけたり しないこと

ショート・感電のおそれがあります 水かけ禁止



手袋をする

お手入れの際は、必ず 厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけ がをするおそれがあり ます





お手入れの際にはずした整 流板やファン、部品の取り 付けは確実におこなうこと


研磨剤入り タワシ

落下によりけがをする おそれがあります

### お手入れの際のお願い

- 調理直後のお手入れはしない
  - ・調理直後はレンジフードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- おそうじはこまめにする
  - ・油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。 【変質がひどいと擦っただけではがれることがあります。】
  - ・特にアクアスリットフィルタは汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でおそうじしてください。 早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせると同時に塗装面の劣化も防げます。
- 中性洗剤を使う
  - ・おそうじの際には台所用中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと 塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。 汚れがひどく、アルカリ性洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の注意を よくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

レンジフードの油汚れ落としに最適な、当社推奨の弱アルカリ洗剤 「サットレールスプレー」、「サットレールシート」があります。 お申し込み・お問い合わせは裏表紙をご覧ください。



- ・60℃以上の熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形するおそれがあります。
- 専用のアクアスリットフィルタ(製品にあらかじめセットしてあるもの)を使う、他のフィルターを重ねない
  - ・専用のアクアスリットフィルタ以外のフィルターを使用したり、他のフィルターを重ねたりすると、 通気抵抗が大きくなり、吸い込み不良や異音発生、故障などの原因になるおそれがあります。
- ファンを変形させない
  - ・ぶつけたり、落としたりして変形したファンで運転すると、振動や異音が発生するおそれがあります。
- ファンをはずした状態では運転しない
  - ・ファンをはずした状態で運転しないでください。モーターが過熱して故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機は使用しない
  - ・取りはずした部品は食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗装がはがれるおそれがあります。

ファン内部の汚れがひどい場合には、有償にて清掃を承っております。 お問い合わせは裏表紙をご覧ください。

# 取りはずしのしかた

# 



● 整流板を落とさないように両手でしっかりと支えること● 整流板を本体から取りはずさずに、右図のような状態で

お手入れをしないこと


落下注意

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります



#### 整流板をはずします(前・後面2枚あります)。

- ※ 調理直後には整流板が熱くなっている場合がありますので、その場合は十分温度が下がってからお手入れしてください。
- 1)整流板を左右から両手で支え、少し押し上げます。
- 2) 左右にある2つのストッパーを指で押し 込みます。
- 3)整流板の前側を手前に引き下ろします。
- 4) 整流板の奥側を上に持ち上げるようにしてはずします。



#### お願い


- ●取りはずしの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- ●整流板のお手入れの際は、整流板や金具を変形させないようにご注意ください。変形させてしまった場合、整流板が取り付かなくなるおそれがあります。

#### アクアスリットフィルタをはずします。

- アクアスリットフィルタのツマミを持ち、 奥側へ押し込みます。
- 2) 手前に取り出します。

#### お願い

●アクアスリットフィルタをはずす際は、必ず手を添えてください。添えないと手前に落下し、けがをするおそれがあります。



3

センターカバーをはずします。

# **/** 注意




● 後面の整流板を必ずはずすこと

整流板を付けたままセンターカバーをはずすと、整流板が急にはずれ、 思わぬけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります

- 1) 正面(スイッチ側)のローレットねじをはずします。 ※ ローレットねじはなくさないようにご注意ください。
- 2) センターカバーを右へスライドさせながら下げて取りはずします。
  - ※ 前後3ヶ所のフックで固定されていますが、カバーを スライドさせるとはずれます。ねじをはずす必要はあ りません。

#### お願い

●取りはずす際は、中にたまった油をこぼさないように 水平に持ち、ゆっくりとはずしてください。 特に冬期など気温の低い状況では結露水がたまりやす くなりますのでご注意ください。



# 組み立てのしかた




) お手入れの際にはずした 整流板やファン、部品の 取り付けは確実におこな うこと



落下によりけがをするお それがあります


#### センターカバーを取り付けます。

- センターカバーのフック部分(3ヶ所) を本体のねじに差し込み、左へスライ ドさせます。
- 2) ローレットねじを締めつけます。



前後3ヶ所

アクアスリットフィルタを取り付けます。 アクアスリットフィルタの奥側下部を本体 の板バネに押し付けながら取り付けます。




#### 整流板を取り付けます。

- 整流板の奥側をセンターカバーに差し込みます。
- 2) 整流板の手前側を持ち上げながら、本体 左右のストッパーに整流板がきちんとは まるまで(パチンと音がするまで)押し 上げます。



取り付け後、整流板を軽く上下に動かしてみて 確実に取り付けられたことを確認してください。




※完了後はブレーカーを入れてください。

# お手入れのしかた

取りはずしのしかた、組み立てのしかたは9~11ページをご参照ください。



電気部品(モーター・スイッチ等)は、水・ 洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと ショート・感電のおそれがあります







▶ お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



手袋をする

こまめにおそうじしてください。

特にアクアスリットフィルタは汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でおそうじしてください。 油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの 原因になります。

早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせますし、塗装面の劣化も防げます。

#### ■ アクアスリットフィルタ

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安: 1ヶ月に1回程度) 中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸したのち、表面のやわらかい布やスポンジなどで洗ってください。

汚れを落としたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水気を取ってから取り付けてください。

# 中性洗剤

#### お願い

●アクアスリットフィルタはこまめにおそうじしてください。 目詰まりを放置すると、換気不良や異音・振動の原因になります。

### ■ 本体・整流板

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安:1ヶ月に1回程度) ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を表面のやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れを拭き取ってください。

その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよく拭き取ってくだ さい。




#### お願い

- ●はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。 変形・キズの原因になります。
- ●本体下端部は特に汚れが付きやすいのでこまめに拭き取ってください。

#### ■ センターカバー

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安:1ヶ月に1回程度) センターカバーは本体に取り付けたまま、お手入れすることができます。 内面などをよりきれいにおそうじする場合には、はずしてお手入れをしてください。



# ファンのお手入れのしかた

# **魚警告**



● お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く、または分電盤 のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります







■ 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない こと

感電やけがをするおそれがあります





水かけ禁止

■ 電気部品(モーター・スイッチ等)は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

ショート・感電のおそれがあります

# <u></u> 注意



手袋をする

お手入れの際は、必ず厚手の手袋を すること


鋼板の切り口や角でけがをするおそ れがあります





取付注意

● お手入れの際にはずした整流板やファン、 部品の取り付けは確実におこなうこと落下によりけがをするおそれがあります



汚れがひどい場合でファンもお手入れする場合には次ページの手順でおこなってください。


## **■** ファンのはずしかた

#### センターフード(天井取付タイプ)の場合

⋒──前蓋をはずします。


前蓋上部はツメで、下部はローラーキャッチで 取り付いています。

前蓋下部を手前に引いてローラーキャッチから はずしたあと、やや下方に引くと前蓋上部のツ メ(2ヶ所)がはずれます。



ベルマウスをはずします。


ベルマウスの取付ねじ1ヶ所を手でゆるめ、ベルマウスをスライドさせて2ヶ所のツメからはずします。



ファンをはずします。

ファンが回らないように軽く手で押さえ、ツマミを「ゆるむ」(時計回り) の方向に回してはずしたあと、ファンを取り出します。

※ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形するおそれがあります。)



#### お願い

- ●ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。 (異常音や振動の原因になります。)
- ●ファンの回転バランスをとるために、バランサー(重り)がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。 (バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異常音の原因になります。)




#### サイドフード(壁面取付タイプ)の場合

● 前蓋をはずします。


前蓋上部はツメで、下部はローラーキャッチで 取り付いています。

本体斜面部分の下側に指先を入れて引き上げ、前蓋を取りはずします。



イルマウスをはずします。


ベルマウスの取付ねじ1ヶ所を手でゆるめ、ベルマウスをスライドさせて2ヶ所のツメからはずします。



ファンをはずします。

ファンが回らないように軽く手で押さえ、ツマミを「ゆるむ」(時計回り) の方向に回してはずしたあと、ファンを取り出します。

※ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形するおそれがあります。)





#### お願い

- ●ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。 (異常音や振動の原因になります。)
- ●ファンの回転バランスをとるために、バランサー(重り)がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。 (バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異常音の原因になります。)



### ■ ファンの洗いかた

ファンを本体からはずし、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて洗って ください。

汚れを落としたあと、洗剤が残らないよう水洗いし、水気を取ってから 取り付けてください。




### ■ ファンの取り付けかた


#### ファンを取り付けます。

 ファン裏面の溝がモーター部のシャフトピン に合うように差し込みます。

#### お願い

- ●ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように 確実に差し込んでください。(溝がシャフトピ ンに合っていないと異常音や故障の原因にな ります。)
- 2) ファンが回らないように軽く手で押さえ、ツマミを「しまる」(反時計回り) の方向に回して締め付けます。
  - ※ ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形するおそれがあります。)






#### ベルマウスを取り付けます。

ベルマウスを2ヶ所のツメに差し込み、取付ねじ を締め付けます。

ベルマウスを取り付けてから、ファンを手で回してこすれ音などがないことを確認してください。

#### お願い

●ファン・ベルマウスは確実に取り付けてください。 (異常音や故障の原因になります。)




3


#### 前蓋を取り付けます。

前蓋上部のツメ(2ヶ所)を本体フランジ部に引っ掛けたあと、下部をローラーキャッチに「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

#### センターフード(天井取付タイプ)の場合



#### サイドフード (壁面取付タイプ) の場合



※完了後はブレーカーを入れてください。

# ランプ交換のしかた

本製品は低消費電力で長寿命が特長のLED 照明を使用しておりますが、ご使用のランプが切れたときや 照明がつかない場合は、お客様ご相談窓口までお問い合わせください。(裏表紙参照)

# **魚警告**



ランプ交換の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること 感電やけがをするおそれがあります





ノフクで 抜く

# 注意



● ランプ交換の際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り□や角でけがをするおそれがあります



手袋をする



● 指定以外のランプを使わないこと ランプカバー周辺が高温となり、やけどをするおそれがあります また、火災や故障の原因になります

#### 使用禁止



● ランプ交換の際は、ガラスやランプが十分冷めてからおこなうこと やけどをするおそれがあります

高温注意


#### 整流板とセンターカバーをはずします。

(9~10ページの取りはずしのしかたを参照して ください。)

2

#### ランプを交換します。

切れたランプを取りはずし、ソケットに新しいランプを確実に固定します。



3

#### センターカバーと整流板を取り付けます。

(11ページの組み立てのしかたを参照してください。)

# 故障かなと思ったら

#### 修理を依頼されるまえに 次の点をもう1度お調べください。

#### 症状

- スイッチを入れてもファン・ 照明の電源が入らない。
- ファンがまわらない。

#### 考えられる原因

- ◆ 分電盤のブレーカーが「切」になっている。
- 電源プラグがはずれている。
- ロック状態になっている。

#### 処置

- 分電盤のブレーカーを「入」にする。
- 電源プラグを差し込む。
- ロックを解除する。 (7ページ参照)


● 修理を依頼する。

- 照明がつかない。
- ●ランプが切れている。
- ランプ回路の異常。
- ファンのツマミがゆるんでいる。
- ベルマウスの取付ねじがゆるんでいる。
- ファンの取り付けが不十分。
- アクアスリットフィルタが汚れて目詰まりしている。
- 外からの給気が十分でない。

- 修理を依頼する。
- ファンのツマミを締め直す。● ベルマウスの取付ねじを締め
- ベルマウスの取付ねじを締め直す。 (17 ページ参照)
- ファンを取り付け直す。 (17 ページ参照)
- アクアスリットフィルタをそうじする。 (13ページ参照)
- 窓・給気口を開け、十分な給気を確保 する。


● 異常音がする。


- 市販のフィルターを重ねている。
- アクアスリットフィルタが汚れて目詰まりしている。
- 外からの給気が十分でない。
- エアコンや窓からの風で煙が横にもれる。
- 屋外のベントキャップの防鳥網が目詰まりしている。
- ■屋外の防火ダンパーが閉じていて、排 気されない。



- アクアスリットフィルタをそうじする。 (13 ページ参照)
- ●窓・給気口を開け、十分な給気を確保する。
- 風があたらないようにする。
- 修理を依頼する。

● 修理を依頼する。





- リモコンスイッチを操作しても動作しない。 (別売リモコンを使用している場合)
- 電池が消耗している。
- ●電池の向きが間違っている。
- リモコンの発信部や本体操作スイッチ の受信部が油で汚れている。
- ロック状態になっている。 (ロック状態ではリモコンスイッチを押すと「ピピピ」という音がします。)
- 電池を交換する。
- 電池を正しく入れる。
- 発信部・受信部をそうじする。
- ロックを解除する。 (7ページ参照)

- 運転が止まらない。
- 常時換気モードが設定されている。
- 常時換気モードを使用しない場合は設定を解除する。(6ページ参照)

# 仕様

モデル	定格電圧	定格電圧	定格周波数	消費電力	風量 (m³/h)		騒音
	(V)	7 7 7	(Hz)	(W)	OPa 時	100Pa 時	(dB)
		強	50	27	460	460	36
		60	21	400	400	30	
サイドフード	100	ф -	50	13	300	_	29
(壁面取付タイプ)			60				
   センターフード	100	100 물물	50	8	150	_	20
(天井取付タイプ)			60				
	常時換気	50	6	100		18	
		換気	60	U	100		10

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。

(最大電力 76W)

騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。

レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

# アフターサービス(必ずお読みください)

### 補修用性能部品の最低保有期間

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において 1年間です。

ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。

- (1) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
- (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

# 修理を依頼されるときは

20ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜くか、 分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容				
品名	レンジフード			
型名				
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。			
お名前				
電話番号				
訪問ご希望日				

お買い上げの際に記入しておくとサービスを依頼 されるときに便利です。

> 症状はあり ませんか?

レンジフードの型名は、本体の左側面内側に 表示してあります。



#### 愛情点検



#### ● スイッチを入れても、動か ないときがある。 ご使用の際、 このような

- ●運転中に異常な音や振動が ある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●その他、異常・故障がある。



★長年ご使用の製品の点検を

### ご使用

このような症状のとき は、故障や事故防止のた め、ブレーカーを切り、 必ず販売店に点検・修理 をご相談ください。

#### 修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# メモ

#### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれが あることを注意喚起するために電気用品安全 法で義務付けられた右の内容の表示を本体に おこなっています。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に 基づく経年劣化に対して、製造した年から安全 上支障なく使用することができる標準的な 期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは 異なります。また、偶発的な故障を保証する ものでもありません。
- ●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化を いいます。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用	1条件	日本工業規格	JIS C 9921-2 より引用
環境条件	電圧	単相 100V	
	周波数	50Hz 又は/及び60Hz	
	温度	20°C	JIS C 9603参照
	湿度	65%	JIS C 9603参照
	設置条件	標準設置	取付説明書による
負荷条件		定格負荷(換気量)	取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 a)	
		台所 2 410時間/年	
注a)	常時換気(24時間	連続換気)のものは、	8 760時間/年とする。

#### お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの 個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて いただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
  - なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限 の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 修理依頼について

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店、 またはシステムキッチンメーカーにご連絡ください。

	購入店名	電話		(	)	
お客様メモ	(システムキッチンメーカー名:					)
	ご購入年月日	平成	年	月		

『サットレールスプレー』『サットレールシート』の お取り扱い窓口は

#### フジテックメンテナンス株式会社

[製造元] 富士工業株式会社

〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1-9

お客様ご相談窓口 0120-071-686

お申し込み・お問い合わせ 60120-953-903 FAX 042-768-3383

ホームページ http://www.satlehl.jp/

受付時間 9:00~17:45 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)